

Montering Av Originaladapttrar

1. Testa så att din iPad passar i vagnen. Om din iPad inte passar, ta bort det svarta sladdskyddet i botten genom att lossa på skruvarna.
2. Dra ut sidofacken och plocka bort metall bågar. Placera metallbågarna i önskad distans och slätt tillbaka sidofacken. Fäst det svarta sladdskyddet.
3. Lyft upp vagnen på ett lågt bord och lägg den med handtaget mot bordet för bekväm montering.
4. Öppna dörren och lossa de vita plastkruvarna som håller den perforerade bottenplåten och lyft bort denna.
5. Lossa kabeln från adaptern och trä ner en kabel i vardera rektangulär kanal bakifrån. Låt kabeln sticka upp ca: 20cm, fixera kabeln i detta läge genom att trycka dit de rektangulära plastpropparna.
6. Sätt i adaptern i förgreningsuttaget. Vecka kabeln och dra ett stripps runt kabelbunten. Se till att sladdlängden anpassas så att den inte hindrar den perforerade plåten att komma på plats (kabeln ska följa insidan av boxen).
7. När alla kablar är ditsatta och anslutna sätts bottenplåten tillbaka på sin plats och de vita plastrattarna skruvas på.

Vagnen är nu klar att använda. En normal laddningstid för iPads är ca:2-3 timmar och vi rekommenderar er att använda en timer för effektiv och energibesparande laddning.

Om Våra Vagnar

Vagnen är avsedd för att förvara, transportera och ladda iPads. Alla produkten har 2 års garanti.

Vagnen är byggd och endast avsedd att användas med originaladapttrar som tillhör de enheter som ska laddas i vagnen.

Vid laddning ansluter man vagnen till vägguttag, (220 volt 10 Amp). Alla våra vagnar är CE-märkta.

Vagnen är försedd med en kylfläkt som automatiskt startar när anslutning sker, detta för att inte plattorna ska bli för varma. Som en extra säkerhet har vi en inbyggd termostad som bryter strömmen om värmen av någon anledning överstiger 40 grader.

KONTAKTA OSS



Adress

Vitmossevägen 1,
S-555 93 Jönköping



Telefon

+46 (0)35 12 76 31



Mejl

info@comfortboxen.se



Webbadress

www.comfortboxen.se